

Údržba a skladovanie

•Pred kontrolou stroja, čistením a opravami uvoľnite všetky ovládacie prvky, vypnite motor a počkajte, kým sa čepeľ úplne nezastaví

•Pravidelne kontrolujte nasledujúce:
(1) Čepeľ je čistá a môže sa voľne otáčať. Nečistoty okolo čepeľí môžu ovplyvniť výkon alebo poškodiť motor. Skontrolujte a vyčistite okolie
(2) Bezpečnostné zariadenie funguje správne. Nemanipulujte s ním ani ho nenaštvajte.
(3) Skrutky a šróby sú riadne utiahnuté. Skontrolujte, či stroj nie je poškodený, a uistite sa

•Všetky matice, svorníky a skrutky musia byť utiahnuté, aby zariadenie zostalo v bezpečnom prevádzkovom stave.

•Pred uskladnením nechajte kryt motora vychladnúť

•Aby ste znížili riziko, zabezpečte, aby sa v mieste uskladnenia stroja nenachádzali horľavé ani výbušné látky

*Z bezpečnostných dôvodov vymeňte opotrebované alebo poškodené diely.

Všeobecné čistenie

•Výrobok čistite suchou handričkou. Na čistenie príslušnej oblasti použite kefu.

• Po každom použití výrobku nezabudnite vyčistiť vetracie otvory.

•Odolné nečistoty odstráňte stlačeným vzduchom (max. 3 bar). Poznámka: Na čistenie tohto výrobku nepoužívajte chemické, zásadité, abrazívne ani iné korozívne čistiace prostriedky alebo dezinfekčné prostriedky. Tieto látky môžu poškodiť povrch nástroja.

• Skontrolujte, či diely nie sú opotrebované alebo poškodené. Opatrebované pracovné nástroje vymeňte.

•Všetky matice a skrutky pravidelne kontrolujte a overujte ich dotiahnutie. Platí to najmä po dlhšom používaní. Pracovné nástroje sa môžu v piesočnatej pôde poškodiť alebo stratiť časť svojho pôvodného tvaru.

• Opatrebované alebo poškodené diely vymeňte za nové.

• Ak chcete predĺžiť životnosť pracovných nástrojov a výrobku, po každom použití namažte čepeľ.

Poznámka: Po každom použití postupujte pri správnom čistení podľa týchto krokov.

1. Odstráňte zeminu, nečistoty a lístie zachytené v čepeľ. Povrchy nástroja a vetracie otvory očistite k efou alebo suchou handričkou.
2. Na čepeľ nastriekajte alebo naneste biologicky odbúrateľný olej.
3. Znečistené madlo očistite víhku handričkou.

Záručný list po predaji

● Údaje o používateľovi

Meno používateľa: _____ Mobilný telefón: _____

Pevná telefónna linka: _____ poštová adresa: _____

Korešpondenčná adresa: _____

● Informácie o výrobku

Číslo modelu: _____

Dátum nákupu: _____ rok _____ mesiac _____ deň _____

Kódovanie trupovej časti: _____

● Informácie o predaji

Meno predajcu: _____

Kontaktné číslo: _____

Kontaktná adresa: _____

Pečiatka predajcu: _____

● ZÁJMY O KONIE

PRÍSLUŠENSTVO	ČAS	PRÍČINA PORUCHY
PROVOZ		
ODKRYTIE		
TESTOVANIE		

Všetchny pouzivatelia, vyfiste uvedene údaje vyplnu predaja, spolupracujce, prosim, dakujeme

Certifikát o kontrole

Kontrolár: _____

Dátum: _____

Po úspešnej kontrole môže opustiť závod

NÁVOD NA OBSLUHU

LÍTIOVÝ ELEKTRICKÝ PREVZDUŠŇOVAČ



Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečne ho uschovajte.

 Konštrukcia výrobku



— Bezpečnostné opatrenia pred použitím

Každý ďalší obsluhujúci bezdrôtového rozrušovača si musí prečítať, pochopiť a dodržiavať pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu osôb. 1. Udržiavajte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený, bez neporiadku. Tmavé priestory spôsobujú nehody. 2. Pri opravach tohto stroja používajte iba rovnaké náhradné diely. 3. Udržujte avajte deti, okolostojace osoby a domáce zvieratá mimo pracovného priestoru. Všetci prizerajúci sa vrátane domácich zvierat, by mali byť v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru.

4. Oboznámte sa so svojím výrobkom a s tým, ako ho spustiť a zastaviť.

Dokonale sa oboznámte s ovládacími prvkami

5. Používajte správne nástroje. Nepoužívajte tento stroj na žiadne iné práce.

6. Vhodne sa oblečte a nenoste voľný odev ani šperky, pretože sa môžu zachytiť do pohyblivých častí. Pri dlhých vlasoch používajte ochrannú pokrývku hlavy. Pri práci vonku noste gumené rukavice a protišmykovú obuv. 7. Zabráňte náhodnému spusteniu.

8. Pri pohybe s dielmi držte ruky a nohy mimo pohyblivých častí. Udržiavajte ochranné kryty na svojom mieste a v prevádzkyschopnom stave.

9. Nástroje nepoužívajte násilím

10. Udržiavajte správny postoj a rovnováhu
Ak bezdrôtový rozrušovač narazí na cudzí predmet
Postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

Vypnite bezdrôtový rozrušovač

*Skontrolujte, či nie je poškodený

*Pred opätovným spustením opravte poškodenia

11. Používajte ochranné okuliare, ako aj bezpečnostnú obuv, priliehavý odev, ochranné ochranné sluchu a hlavy a ochranné rukavice.

12. Vyberte batériu. Vyberte batériu zo zariadenia.

13. Nástroje, ktoré sa nepoužívajú, skladujte v interiéri. Keď sa bezdrôtový rozrušovač nepoužíva, mal by byť uložený na suchom mieste v interiéri, na vyvýšenom mieste mimo dosahu detí alebo na uzamknutom mieste.

14. Starajte sa o bezdrôtové rozrušovače
Udržiavajte reznú hranu ostrú a čistú, v bezchybnom stave, a rukoväť udržiavajte suchú, čistú a bez mastnoty

15. Vyhnajte sa nebezpečnému prostrediu – nepoužívajte zariadenie v daždi ani na mokrych miestach
Nepoužívajte kultivátor v plyne
Nepoužívajte kultivátor vo výbušnom prostredí.

— Návod na obsluhu

•Vždy skontrolujte oblasť, kde sa prevzdušňovač používa. Odstráňte všetky predmety (t.j. kamene, palice, drôty a iné cudzie predmety, ktoré môžu čepele alebo nože vymrštiť) čo môže spôsobiť potknutie obsluhy.

•Vymrštené predmety môžu spôsobiť vážne zranenie očí a odkrytých častí tela.Vždy noste bezpečnostné okuliare alebo ochranné okuliare

•Počas prevádzky a pri vykonávaní nastavení alebo opráv. Vždy noste obuv a dlhé nohavice pri práci. Nepracujte s vybavením ani nástrojmi naboso alebo v sandálach
•Počas prevádzky držte bezdrôtový rozrušovač oboma rukami. Uistite sa, že vaše ruky sú suché.

•Udržujte ruky a nohy mimo všetkých rotujúcich častí a nepribližujte ich k rotujúcim častiam ani pod ne

•Nepoužívajte akumulátorový vertikutátor na kizkom povrchu. Počas používania dbajte na stabilný postoj

•Pri zmene smeru a manipulácii dávajte pozor na predmety na svahu.Vždy udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od stroja. Dávajte pozor na skryté prekážky alebo nebezpečenstvá.

•Nepokúšajte sa prekročiť kapacitu stroja pri kopaní
prliš hlboké kopanie môže viesť k preťaženiu.

•Ak akumulátorový vertikutátor začne neobvykle vibrovať, zastavte stroj a dôkladne skontrolujte, či nie je poškodený.

Ukončenie práce

•Uistite sa, že je akumulátorový vertikutátor vypnutý
Pri prerušení práce alebo výmene vyberte akumulátor
Nikdy nenechávajte stroj v chode bez dozoru

•Čepeľ sa bude ešte krátky čas otáčať
Vypnite bezdrôtový rozrušovač. Pred zdvihnutím stroja a počkajte, kým sa čepeľ úplne zastaví

•Kryt motora zostáva po krátkom čase horúci
Vypnite stroj, nechajte kryt motora vychladnúť a umiestnite ho mimo horľavých materiálov

Bezpečnostná značka

Opis symbolu		Opis symbolu	
	Pred uvedením do prevádzky si prečítajte, pochopte a dodržiavajte návod na používanie v opise		Odpad z elektrických výrobkov by sa nemal likvidovať spolu s domovým odpadom z domácnosti zabezpečiť miesto na recykláciu
	Batériu nevhadzujte do ohňa. Môže explodovať a spôsobiť zranenie		Nenechávajte batériu dlhodobo vystavenú silnému slnečnému žiareniu, ani ju nekladte na ohrievač
	Batériu nevhadzujte do rieky ani ich neponárajte do vody	TOTO	Spĺňa všetky príslušné bezpečnostné normy