

VAROVANIE!

Prečítajte si všetky pokyny a oboznámte sa s nimi. Nedodržanie upozornení a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu.

Všetky upozornenia a pokyny si uschovajte na budúce použitie.

Pojem „elektrické náradie“ v upozorneniach označuje vaše sieťové(s káblom) elektrické náradie alebo akumulátorové (bezšnúrové) elektrické náradie.

1. Bezpečnosť pracovného priestoru

- a. Udržiavajte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neporiadok alebo tmavé priestory zvyšujú riziko nehôd.
- b. Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- c. Počas používania elektrického náradia udržiavajte deti a okolostojace osoby v bezpečnej vzdialenosti. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly.

2. Elektrická bezpečnosť

- A. Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne adaptérové zástrčky. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- B. Vyhnite sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- C. Elektrické náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému prostrediu. Voda, ktorá vnikne do elektrického náradia, zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- D. Kábel nepoužívajte nesprávne. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie ani i odpájanie elektrického náradia. Kábel udržiavajte mimo dosahu tepla, oleja, ostých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko elektrického úrazu.
- E. Pri používaní elektrického náradia vonku používajte predlžovací kábel.

vhodný na vonkajšie použitie. Používanie kábla vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko elektrického úrazu.

- f. Ak je používanie elektrického náradia na vlhkom mieste nevyhnutné, použite napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Používanie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko elektrického úrazu.

3. Osobná bezpečnosť

- a. Buďte pozorní, sledujte, čo robíte, a pri používaní elektrického náradia používajte zdravý rozum. Elektrické náradie nepoužívajte, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Chvíľa nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu zraneniu.

- b. Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné prostriedky, ako napríklad prachová maska, protišmykové bezpečnostné topánky, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmienok, znižujú riziko zranenia.

- c. Zabráňte nechcenému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo batériovému bloku, zdvihnutím alebo prenášaním náradia sa uistite, že spínač je v vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo zapájanie elektrického náradia, ktorého spínač je zapnutý, môže viesť k nehodám.

- d. Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče alebo kľúče. Kľúč alebo nastavovací kľúč ponechaný pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže spôsobiť zranenie osôb.

- e. Nezachádzajte príliš ďaleko. Vždy udržiavajte správny postoj a rovnováhu. To umožňuje lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím v neočakávaných situáciách. f. Vhodne sa oblečte. Nenoste voľný odev ani šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohybujúcich sa častiach.

4. Používanie a údržba elektrického náradia

- a. Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte správne elektrické náradie na dané použitie. Správne elektrické náradie vykoná danú prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bolo navrhnuté.
- b. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ho spínač nezapína a nevypína. Každé elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať spínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- c. Pred vykonávaním akýchkoľvek nastavení, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania a/alebo batérie vý blok od elektrického náradia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
- d. Nepoužívané elektrické náradie uchováajte mimo dosahu detí. Nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím alebo týmito pokynmi, aby elektrické náradie používali. Elektrické náradie je v rukách nezaškolených používateľov nebezpečné.
- e. Údržba elektrického náradia. Skontrolujte nesprávne zarovnanie alebo zasekávanie pohyblivých častí, poškodenie častí a akýkoľvek iný stav, ktorý môže ovplyvniť prevádzku elektrického náradia. Ak je elektrické náradie poškodené, pred použitím ho nechajte opraviť. Mnohé nehody sú spôsobené nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
- f. Udržujte rezné nástroje ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej pravdepodobne zaseknú a ľahšie sa ovládajú.
- g. Elektrické náradie a príslušenstvo používajte v súlade s týmito pokynmi, pričom zohľadnite pracovné podmienky a prácu, ktorú treba vykonať. Používanie elektrického náradia na iné než určené činnosti môže viesť k nebezpečnej situácii.
- h. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

5. Používanie a údržba akumulátorového náradia

a. Nabíjajte iba nabíjačkou určenou výrobcom.

Nabíjačka vhodná pre jeden typ batériového bloku môže pri použití s iným batériovým blokom spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.

b. Batériu neotvárajte. Hrozí nebezpečenstvo skratu.

c. Chráňte batériu pred teplom, napríklad nepretržitým intenzívnym slnečným žiarením, ohňom, vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

d. Elektrické náradie používajte iba so špeciálne určenými batériovými blokmi. Použitie akýchkoľvek iných batériových blokov môže spôsobiť nebezpečenstvo poranenia a požiaru. e. Keď sa batériový blok nepoužíva, uchovávajte ho mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu vytvoriť spojenie medzi jednou svorkou a druhou. Skratovanie svoriek batérie navzájom môže spôsobiť popálenie alebo požiar.

f. Za nevhodných podmienok môže z akumulátora vystreknúť kvapalina; vyhnite sa kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte aj lekársku pomoc. Kvapalina vystreknutá z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popálenie.



UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!
Nikdy nenabíjajte nenabíjateľné batérie!
Chráňte nabíjateľnú batériu pred teplom, napríklad pred nepretržitým vystavením slnečnému žiareniu, ohňu, vode a vlhkosti. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Bezpečnostné upozornenia pre nabíjačku

- Nedovoľte, aby sa nabíjačka dostala do kontaktu s akoukoľvek kvapalinou. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Neumiestňujte náradie ani nabíjačky do blízkosti vody. Napríklad do blízkosti umývadla, lavóra alebo toalety.
- Na náradie ani nabíjačku nerozliievajte žiadnu kvapalinu. Mohlo by dôjsť k skratu súčastí, čo by spôsobilo poškodenie výrobku a vytvorilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Najvhodnejšia teplota na nabíjanie batériového bloku je 68°F - 77°F. Počas nabíjania musia byť batérie umiestnené v dobre vetranom priestore!
- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Ne nabíjajte nenabíjateľné batérie!

Elektrická bezpečnosť



Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.

Informácie o výrobku

Určené použitie

Toto zariadenie je vhodné na prerezávanie v záhrade, strihanie kríkov, prerezávanie malých konárov a rezanie dreva; široko sa používa v záhradách, parkoch, na farmách, diaľniciach, pastvinách, v sadoch a skleníkoch.

Akékoľvek iné použitie alebo úpravy stroja sa považujú za nesprávne použitie a môžu viesť k vážnemu fyzickému zraneniu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Montáž





Bežné problémy a riešenia

	Možné príčiny	Riešenia
Abnormálna teplota batérie	Reťaz je príliš napnutá.	Nastavte napnutie reťaze.
	Nádržka na olej je prázdna.	Doplňte mazací olej.
	Výstup oleja je upchatý nečistotami.	Odstráňte vodiacu dosku a vyčistite výstup oleja.
	Nádržka na olej je upchatá nečistotami.	Vyčistite olejovú nádrž a dajte nové mazivo.
	Vodiaca doska a nádržka na olej sú upchaté nečistotami.	Vyčistite vodiacu dosku a kryt olejovej nádrže.
	Reťazové koleso alebo vodiace koleso je zablokované nečistotami.	Vyčistite reťazové koleso a vodiace koleso.

Motor beží, ale reťaz sa neotáča	Reťaz je príliš napnutá	Nastavte napnutie reťaze.
	Vodiaca lišta a reťaz sú poškodené	Vymeňte vodiacu lištu a reťaz.
	Motor je chybný	1. Vyberte batériový blok. 2. Odstráňte vodiacu lištu a pílovú reťaz. 3. Vyčistite stroj. 4. Nainštalujte batériový blok, spustite stroj; ak sa reťazové koleso otáča, znamená to, že motor funguje normálne; ak sa reťazové koleso neotáča, obráťte sa na servisné stredisko
Motor beží a reťaz sa otáča, ale pílová reťaz nereže.	Reťaz nie je ostrá.	Nabrúste alebo vymeňte reťaz.
	Reťaz nie je správne nasadená.	Otočte reťaz opačným smerom
	Reťaz je príliš napnutá alebo príliš voľná.	Nastavte napnutie reťaze
Stroj sa nespustí	Stroj a batéria nie sú správne pripojené.	Pri inštalácii batériového bloku sa uistite, že tlačidlouv oľňenia batériezacvakne.
	Nízka úroveň nabití	Nabite batériový blok.
	a batérie.Tlačidlo proti samovoľnému zablokovaníu a spúšť nie sú stlačenésúčasne.	1. Stlačte a podržte bezpečnostné tlačidlo 2. Stlačte spúšť, aby ste spustili stroj

	Batéria je príliš horúcaalebo o príliš studená.	Pred použitím ju nechajte chvíľu odstáť.
Motor beží, ale pílová reťaz nereže presne alebo motor sa zastaví po približne 3 sekundách.	Stroj je v ochrannom režime na ochranu dosky plošných spojov.	znova spustíte stroj Uvoľnite spúšť, potom stroj nepreťažujte na rezanie.
	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Reťaz nie je namazaná.	Namažte reťaz, aby ste znížili trenie. Nedovoľte, aby vodiaca lišta a reťaz pracovali bez dostatočného mazania.
	Batéria nie je uložená pri správnej teplote.	Nechajte batériový blok vychladnúť na okolitú teplotu.

Údržba a čistenie



Pred čistením a údržbou vždy vypnite i stroj a vyberte batériový blok zo stroja. !

- Po každom použití reťaz dôkladne vyčistite.
- Utrite reťaz mazacím olejom a postriekajte ju sprejom na ochranu kovu. sprejom.
- Zariadenie nestriekajte vodou ani ho nevkladajte do vody. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Kryty stroja pravidelne čistite mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití. Ventilátor, priestor motora a rukoväť zariadenia udržiavajte čisté.
- Veľmi odolné nečistoty odstráňte pomocou mäkkej handričky na vlhčenej v mydlovej vode.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, ako napríklad benzín, alkohol, amoniak atď. Takéto chemikálie poškodia syntetické komponenty.

Životné prostredie

Chybné a/alebo vyradené elektrické alebo elektronické zariadenia sa musia odovzdať na príslušných recyklačných miestach.

Záručné podmienky

Záručná doba tohto výrobku je 6 mesiacov, pričom táto klauzula sa nevzťahuje na nasledujúce body:

1. Bežné opotrebovanie a poškodenie, preťaženie pri práci.
 2. Poškodenie spôsobené zanedbaním každodennej údržby.
 3. Nesprávne používanie a iné poškodenie spôsobené človekom.
 4. Výrobok upravený alebo rozobratý neautorizovaným opravárom.
 5. Poškodenie spôsobené silným nárazom.
 6. Používanie neoriginálneho príslušenstva a batérií.
-