

Vysokotlaková umývačka

kroky inštalácie a obsluhy
Príprava
správne nainštalujte batériový blok na auto
správne nainštalujte trysku
Poznámka: Po nainštalovaní trysky jupohybujte doprav
a a doľava, aby ste skontrolovali, či je na svojom mies
te.Pripojte vodnú hadicu
Poznámka: Po nainštalovaní vodnej hadice
opatrne ťahajte za ňu, aby ste skontrolovali, či je na svojom mieste.
Ak sa vodná hadica neodpojí, znamená to,
že je dobre nainštalovaná.
Pripojenie vlastnej vodovodnej hadice
(voliteľné)
1. odstráňte spojenie vodovodnej hadice
2. Pripojte vodovodnú hadicu, ktorá
zodpovedá rozhraniu.
Poznámka: okrem vodovodných hadíc, ktoré sú
súčasťou balenia, môže byť táto umývačka pripojená k
domácemu vodovodu.
umývačka môže byť pripojená nielen k
vodovodným hadiciam, ale aj k záhradnému vodovodu s
prislúchajúcim rozhraním.

Prevádzka
Vyberte tlak vody a zapnite stroj
Poznámka: Pri prvom použití je potrebné
odstrániť vzduch z vodovodu. Na to nastavte
umývačku do výšky pásu (<1,5 m), a potom
vyberte režim vysokého tlaku.
Pred začiatkom prania voda prichádza do vodovodu a
rozprašuje sa z umývačky. Celý proces
trvá približne 20 sekúnd.

Vyberte efekt rozprašovania
Poznámka: Efekt postreku vody by mal byť
vybraný v súlade s podmienkami práce pre otáčanie
hlavy pištole, 0-40° sa používa na čistenie a
je vhodný na polievanie na zemi. Postreková hlavica
je určená na šetrné polievanie kvetov.
Upozornenie: neprepínajte efekt postreku po
zapnutí stroja.

Čistenie
Upozornenie: Nepoužívajte zakalenú, špinavú aleb
okoróznu vodu (vrátane kvapaliny na umývanie okien,živí
n pre rastliny, hnojív atď.).Poznámka: Po použití morskej vo
dy,prosím, umyte stroj čistou vodou.Polievanie

Ako zavlažovať kvety v záhrade, môžete priamo použiť
režim sprchy v postrekovači 5v1. Voda sa dodáva jemne a
nepoškodzuje rastliny.

[Vysokotlaková umývačka]

Vysokotlaková umývačka

Údržba

1. Pred opravou a údržbou, prosím,
vyberte batériový blok z prístroja.
2. Pred každým použitím skontrolujte prístroj a
časti na prítomnosť poškodení. Ak zistíte
poškodenia prístroja alebo častí, prestaňte
používať prístroj a kontaktujte dodávateľa alebo
výrobcu na výmenu častí.
Údržba filtra vodovodnej hadice
Najprv odstráňte kryt filtra, potom odstráňte nečistoty z
filtra, umyte časti čistou vodou a nainštalujte
kryt späť na miesto.

Čistenie a konzervácia

Utrite telo mäkkým štetcom alebo čistou tkaninou. Nepouží
vajtevodu, rozpúšťadlá ani leštidlá. Ukladajte príst
oj na bezpečnom, suchom aneprístupnom mieste p
re deti. Nepokladajte na prístrojíné predmety. Pri sklado
vaní prístroja a

Ochrana životného prostredia

Likvidácia odpadu
Na ochranu životného prostredia by mali byť poškodené
prístroje, príslušenstvo a obalové materiály
podrobne klasifikované, aby sa
uľahčila recyklácia.

Záručný list

Dôvody údržby:

Meno spotrebiteľa:

Kontaktné informácie spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

[Prenosná vysokotlaková umývačka]

Návod na
používanie

[Umývačka vysokého tlaku]

YOFIDRA®



 Dôkladne si prečítajte pokyny

Vysokotlaková umývačka

1



2



3



Inštalácia rôznych dielov

1. nainštalujte vodovodnú hadicu na telo umývačky
pištole
2. nabíjačka a odnímateľná batéria
3. pena hrncu by mala byť otočená a potom stlačená
4. Tryska: stlačte trysku a vložte ju
5. predlžovač a krátka tyč by mali byť otočené,
aby ste stlačili irPoznámka: Môžete získať jeden stroj
obsahuje rôzne trysky: 0/40 stupňové trysky, nastaviteľné
trysky alebo 6 v 1 trysky.

Úvod do produktu

Neobmedzená lítiová batéria ručnej umývačky
je produkt, ktorý bol špeciálne navrhnutý pre
milovníkov automobilov a domáceho upratovania. Zároveň,
berúc do úvahy bolestivé body nepohodlia pri používaní
elektriny a vody pri upratovaní pre mestských ľudí, tento
produkt nie je obmedzený na zdroj napájania a má výkonnú a
stabilnú lítiovú batériu. Celý produkt je prenosný
v aute. Môže byť použitý v niekoľkých
scenároch, šetrí čas a náklady na upratovanie kedykoľvek
a kdekoľvek, a efektívne prináša potešenie a
vysokokvalitný zážitok z DIY umývania.

[Vysokotlaková umývačka]

Vysokotlaková umývačka

Všeobecné upozornenie na bezpečnosť

Prosím, prečítajte si všetky pokyny a pokyny pred
použitím. V opačnom prípade môžu nastať vážne
následky, ako je elektrický šok, požiar
a/alebo vážne zranenia. Uložte túto príručku na
ďalšie použitie.

Prenosná umývačka saf Upozornenie na nebezpečenstvo

1. NIE je povolené striekať vodu na zariadenia,
ktoré obsahujú elektrické komponenty. Na zabezpečenie
bezpečnosti prístroja používajte iba príslušenstvo,
ktoré poskytol alebo schválil výrobca.
3. po použití a pred vykonaním technickej
údržby alebo samostatného čistenia je potrebné
odpojiť batériový blok.
4. Ukladajte prístroj na mieste, ktoré nie je prístupné deťom.
5. prestaňte používať prístroj, ak náhodou spadol
na zem a má viditeľné poškodenia alebo únik.
6. Pri pripojení bloku batérií nenechávajte
prístroj bez dozoru.

MARK VARING

Prečítajte si návod
Batéria obsahuje lítium. Na ochranu životného prostredia,
vyhodené batérie by sa mali zbierať osobitne, a nie
vyhadzovať do odpadkových košov.
Nezhadzujte akumulátor do vody
Nezhadzujte batériu do ohňa



DRŽAŤ

Veľký prúd vody
spotreba vody pre
automobil
Umývanie automobilu
umývanie

Hlavná
Údržba



[Vysokotlaková umývačka]

Vysokotlaková umývačka

varovanie o bezpečnosti batériového bloku

a) Je zakázané rozoberať, otvárať alebo drviť
batériový blok.
b) Je zakázané vystavovať batériový blok teplu
alebo plameňu. Vyhňte sa skladovaniu na priamom slnečnom
svetle.
c) Je zakázané skratovať batériový blok. Nenechávajte
batériový blok v krabici alebo zásuvke, aby ste
prevenovali skrat medzi nimi alebo skrat
inými kovovými predmetmi d) Nevyťahujte batérie
alebo batériové bloky z originálneho balenia pred
používaním.
e) Je zakázané vystavovať tkaninu batérie mechanickým
úderom.
f) Ak batéria preteká, zabráňte priamemu kontaktu pokožky
s vytečenou kvapalinou. Ak došlo k kontaktu, umyte
Ak došlo k kontaktu, umyte miesto kontaktu veľkým
množstvom vody a včas vyhľadajte
profesionálnu lekársku pomoc.
9) Nepoužívajte nabíjačky, ktoré nie sú určené
pre zariadenie. h) Venovať pozornosť značkám (+) a (-) na
batériovom bloku a zariadení, aby ste sa uistili v
správnoti používania.
h) Venovať pozornosť značkám (+) a (-) na akumulátorovom
bloku a zariadení, aby sa zabezpečilo správne
použitie.
1) Nepoužívajte batériové bloky, ktoré nie sú určené
pre zariadenie.
j) Držte batériový blok mimo dosahu detí.
k) Pri prehľtnutí batériového bloku okamžite
vyhľadajte lekára.
1) Zakúpte vhodný batériový blok pre zariadenie
(prosím, kontaktujte predajcu).
m) Ukladajte batériový blok na čistom a suchom mieste.
n) Ak sa na rozhraní batériového bloku dostal prach, utrite
ho čistou a suchou tkaninou.
p) Ak sa rozhranie batériového bloku zaprášilo, utrite ho
čistou a suchou tkaninou.
0) Pred použitím je potrebné batériový blok nabiť.p) Nenabíjajte bat
ériový blok dlhý čas, keď sa nepoužíva.

q) Po dlhodobom skladovaní je potrebné batériu
niekoľkokrát nabiť a vybiť pre dosiahnutie
najlepších vlastností.
g) Batériový blok najlepšie funguje pri
normálnej teplote (5 °C-20 °C) (41 °F-68 °F).
h) Uchovávajte originálny návod na obsluhu výrobku
na ďalšie použitie.
t) Používajte batériu iba na určený účel. u) Odstráňte
batériu, keď sa nepoužíva.
v) Správne zlikvidujte batériový blok v súlade s
miestnymi predpismi.

[Vysokotlaková umývačka]

Idropulitrice portatile

Fasi di installazione e funzionamentoPreparazione
Installare correttamente la batteria sulla macchinaInstallazioneIn-
stallare correttamente l'ugello

Nota: una volta installato l'ugello spruzzatore, agitarlo a destra e a sinistra per verificare che sia in posizione.

Collegare il tubo dell'acqua

Nota: dopo aver installato il tubo dell'acqua, tirarlo delicatamente per verificare che sia collegato saldamente. Se il tubo dell'acqua non si stacca, è stato installato correttamente.

Collegare il proprio tubo dell'acqua (facoltativo)

1. Rimuovere la guarnizione del tubo dell'acqua
2. Collegare il tubo dell'acqua del giardino domestico che corrisponde all'interfaccia

Nota: oltre ai tubi dell'acqua in dotazione, questa lavatrice può essere collegata anche a un serbatoio d'acqua domestico da giardino tramite un'interfaccia corrispondente.

Funzionamento

Scegli la pressione dell'acqua e accendi la macchina

Nota: al primo utilizzo è necessario spurgare l'aria presente nel tubo dell'acqua. Il metodo prevede di posizionare la lavatrice all'altezza della vita (<1,5 m) e quindi selezionare la modalità alta pressione. L'acqua entra nel tubo flessibile e viene spruzzata dalla lavatrice prima di avviare il lavaggio. L'intero processo dura circa 20 secondi.

Scegli l'effetto spray

Nota: l'effetto acqua deve essere selezionato in base alle condizioni di lavoro per ruotare la testa della pistola. 0-40° è utilizzato per la pulizia ed è adatto per l'irrigazione a terra. La testina spray è progettata per innaffiare delicatamente i fiori.

Attenzione: non modificare l'effetto spray dopo aver acceso la macchina.

Pulizia

Attenzione: non utilizzare fonti d'acqua torbide, fangose o corrosive (inclusi liquidi per la pulizia dei vetri, sostanze nutritive per piante, fertilizzanti, ecc.).

Nota: dopo aver utilizzato l'acqua di mare, sciacquare la macchina con acqua pulita.

Irrigazione

Per innaffiare i fiori nel giardino, puoi usare direttamente la modalità doccia dell'irrigatore 5 in 1. L'acqua è dolce e non danneggerà le piante.

Idropulitrice portatile

Colloquio

1. Prima di qualsiasi riparazione o manutenzione, rimuovere la batteria dalla macchina.
2. Prima di ogni utilizzo, controllare che la macchina e i suoi componenti non siano danneggiati. Se si riscontrano danni alla macchina o alle parti, interrompere l'utilizzo della macchina e contattare il fornitore o il produttore per sostituire le parti. Manutenzione del filtro della linea dell'acqua Per prima cosa staccare il coperchio del filtro, quindi rimuovere lo sporco dal filtro, sciacquare le parti con acqua pulita e infine rimettere il coperchio.

Pulizia e conservazione

Si prega di pulire la carrozzeria con una spazzola morbida o un panno pulito. Non utilizzare acqua, solventi o agenti lucidanti. Conservare la macchina in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini. Non collocare altri oggetti sulla macchina. Quando si ripone la macchina e

Tutela ambientale

Smaltimento dei rifiuti

Per motivi di tutela ambientale, le macchine, gli accessori e i materiali di imballaggio danneggiati devono essere classificati in dettaglio per facilitarne il riciclaggio.

Scheda di garanzia

Motivi di manutenzione: _____

Nome del consumatore: _____

Dati di contatto del consumatore: _____

Indirizzo del consumatore: _____

Manuale di istruzioni

Idropulitrice portatile

YOFIDRA®



Si prega di leggere attentamente le istruzioni

Idropulitrice portatile

1



2



3



installazione di diverse parti

1. Installare il tubo dell'acqua sul corpo della pistola di lavaggio
2. Caricabatterie/batteria rimovibile
3. Il vaso di schiuma deve essere ruotato e poi agganciato in posizione
4. Ugello: premere l'ugello e inserirlo
5. L'asta di prolunga e l'asta corta devono essere ruotate per agganciarsi in posizione. Nota: potresti ricevere una macchina con ugelli diversi: ugelli da 0/40 gradi, ugello regolabile o ugello 6 in 1.

Presentazione del prodotto

La lavatrice portatile senza limiti con batteria al litio è un prodotto sviluppato appositamente per gli appassionati di pulizia di auto e casa. Allo stesso tempo, considerando l'inconveniente di utilizzare elettricità e acqua durante la pulizia per i residenti urbani, questo prodotto non è limitato dall'alimentazione elettrica e ha una batteria al litio potente e stabile. L'intero prodotto può essere trasportato in auto.

Può essere utilizzato in molteplici scenari, risparmiando tempo e costi di pulizia sempre e ovunque, offrendo in modo efficace un'esperienza di lavaggio domestico divertente e di alta qualità.

Idropulitrice portatile

Avviso di sicurezza generale

Attenzione! Si prega di leggere tutte le istruzioni e le note prima dell'uso. Se potrebbero verificarsi conseguenze non gravi, quali scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

Avviso di sicurezza della macchina lavatrice portatile

1. È VIETATO spruzzare acqua su apparecchiature contenenti componenti elettrici.
2. Per garantire la sicurezza del dispositivo, utilizzare solo accessori forniti o approvati dal produttore.
3. La batteria deve essere scollegata dopo l'uso e prima manutenzione o autopulizia.
4. Tenere la macchina fuori dalla portata dei bambini.
5. Interrompere l'utilizzo del dispositivo se cade accidentalmente a terra e presenta danni visibili o perdite.
6. Quando si collega la batteria, la macchina non deve essere lasciato incustodito.

MARC AVVERTIMENTO

Leggi il manuale

La batteria contiene litio. Per proteggere l'ambiente, Le batterie usate devono essere raccolte separatamente e non gettate nei rifiuti. Non gettare la batteria nell'acquaNon gettare la batteria nel fuoco



PRESA
Grande flusso d'acqua per lavare lavaggio veicolo di macchina



Casa Pulizia



Idropulitrice portatile

AVVERTENZA DI SICUREZZA DAL PACCO BATTERIA

- a) È vietato smontare, aprire o frantumare la batteria.
- b) Non esporre la batteria a calore o fiamme. Evitare di conservarlo alla luce diretta del sole.
- c) È vietato cortocircuitare la batteria. Non lasciare la batteria in una scatola o in un cassetto per evitare cortocircuiti tra di esse o con altri oggetti metallici.
- d) Non rimuovere le batterie o gli accumulatori dalla confezione originale prima dell'uso.
- e) È vietato sottoporre il tessuto della batteria a urti meccanici.
- f) In caso di perdita dalla batteria, evitare il contatto diretto del liquido fuoriuscito con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente la zona interessata con acqua e consultare tempestivamente un medico.
- g) Non utilizzare caricabatterie non dedicati all'apparecchiatura.
- h) Prestare attenzione ai simboli (+) e (-) presenti sulla batteria e sull'apparecchiatura per garantirne un utilizzo corretto.
- i) Non utilizzare batterie non specifiche per l'apparecchiatura.
- j) Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
- k) In caso di ingestione della batteria, consultare immediatamente un medico.
- l) Acquistare una batteria adatta al dispositivo (contattare il venditore).
- m) Mantenere la batteria pulita e asciutta.
- n) Se l'interfaccia della batteria è impolverata, pulirla con un panno pulito e asciutto.
- o) La batteria deve essere caricata prima dell'uso.
- p) Non caricare la batteria per un lungo periodo quando non è in uso.
- q) Dopo un lungo periodo di inutilizzo, la batteria deve essere caricata e scaricata più volte per ottenere le migliori prestazioni.
- r) La batteria funziona meglio a temperatura normale (5 C-20 C) (41°F-68°F).
- s) Conservare il manuale originale del prodotto per riferimento futuro.
- t) La batteria venga utilizzata solo per lo scopo per cui è stata progettata.
- u)Rimuovere la batteria quando non è in uso.
- v) Smaltire la batteria correttamente, in conformità con le normative locali.