

Power Tool Battery User Manual

Nástroje na batérie - použitie a starostlivosť

1. Nabíjajte iba s nabíjačkou, ktorú určil výrobca. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batériového bloku, môže pri použití s iným batériovým blokom predstavovať riziko požiaru.
2. Používajte elektrické náradia iba so špecificky určenými batériovými blokmi. Použitie akýchkoľvek iných batériových blokov môže predstavovať riziko zranenia a požiaru.
3. Keď batériový blok nie je v prevádzke, uchovávajte ho mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, šróby alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu vytvoriť spojenie medzi jedným pólom a druhým. Spájanie pólov batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
4. V podmienkach zneužitia môže z batérie vystreknúť tekutina; vyhnite sa kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktovaniu, opláchnite vodou. Ak tekutina príde do kontaktu s očami, vyhľadajte aj lekársku pomoc. Tekutina vystreknutá z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Bezpečnostné pravidlá pre batériový blok

1. Vyhnite sa neúmyselnému zapnutiu, zabezpečte, aby bol vypínač v polohe vypnuté pred vložením batériového bloku. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo vloženie batériového bloku do elektrických náradí, ktoré majú zapnutý vypínač, vyzýva k nehodám.
2. Nepozerajte batériu. Nebezpečenstvo skratovania.
3. Chráňte batériu pred teplom, napríklad aj pred nepretržitým slnečným žiarením a ohňom. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
4. V prípade poškodenia a nesprávneho použitia batérie môžu byť emitované výpary. Zabezpečte čerstvý vzduch a vyhľadajte lekársku pomoc v prípade sťažností.
5. Keď je batéria chybná, môže uniknúť tekutina a prísť do kontaktu so susednými komponentmi. Skontrolujte všetky dotknuté časti. Vyčistite takéto časti alebo ich v prípade potreby vymeňte.
6. Používajte batériu iba v spojení s vašim elektrickým náradím. Táto opatrenie samo o sebe chráni batériu pred nebezpečným preťažením.
7. Nabíjajte batériu iba s nabíjačkou č. spolu. Použitie s iným typom nabíjačky môže viesť k požiaru.
8. Nedeformujte, neupustite ani nepoškodujte batériový blok. Nepoužívajte batériový blok alebo nabíjačku, ktorá bola upustená alebo dostala ostrý úder. Poškodená batéria je náchylná na výbuch. Správne zlikvidujte okamžite upustenú alebo poškodenú batériu.
9. Nenačítavajte batériový nástroj vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Dodržiavanie tohto pravidla zníži riziko elektrického šoku.

Varovanie: používajte iba batérie s napätím uvedeným na typovom štítku vášho elektrického náradia. Použitie iných batérií môže viesť k zraneniam a predstavovať nebezpečenstvo požiaru.

Poznámka: použitie batérií, ktoré nie sú vhodné pre stroj, môže viesť k poruchám alebo spôsobiť poškodenie elektrického náradia.

Nabíjanie batérie Prosím vnútorné nabíjanie.

Používajte iba nabíjačky batérií uvedené na stránke s príslušenstvom. Iba tieto nabíjačky batérií sú prispôbené k batérii vášho elektrického náradia.

Batéria je dodávaná čiastočne nabitá. Aby sa zabezpečila plná kapacita batérie, úplne nabite batériu v nabíjačke batérií pred prvým použitím vášho elektrického náradia.

UPOZORNENIE: Nepokračujte v stlačení vypínača po tom, čo sa stroj automaticky vypne. Batéria môže byť poškodená.

Aby ste vybrali batériu, stlačte tlačidlo na uvoľnenie batérie a vytiahnite batériu smerom nadol. Nepoužívajte žiadnu silu.

Batéria by mala byť nabíjaná iba v teplotnom rozmedzí medzi 5 °C a 40 °C. Dlhá životnosť batérie sa dosiahne týmto spôsobom.

Dodržiavajte poznámky k likvidácii.

1.590.10000

Návod na použitie pre akumulátory elektrických nástrojov

Použitie a zásobovanie

1. Nabíjajte akumulátor iba s nabíjačkou uvedenou výrobcom. Pri použití nabíjačky, ktorá je priradená iba k jednému typu akumulátorového bloku, by mohlo dôjsť k nebezpečenstvu požiaru spôsobit', ak sa používa na nabíjanie iného typu.
2. Používajte iba špeciálne priradené batériové bloky pre vaše elektrické náradie. Používanie s inými batériovými blokmi môže spôsobiť zranenia a požiar.
3. Udržujte akumulátor ďalej od kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, skrutky atď. držte, pretože to môže spôsobiť elektronické spojenie medzi pólmi batérie. Skratovanie pólov batérie môže viesť k nebezpečenstvu požiaru!
4. Pri nesprávnom použití môžu elektrolytické kvapaliny z akumulátora vytekať. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami! Pri kontakte s kvapalinami z akumulátora okamžite vypláchnite očné okolie čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekára. Takéto kvapaliny z akumulátora môžu spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Bezpečnostné pokyny

1. Vyhnite sa náhodnému zapnutiu zariadenia a vždy sa uistite, že je prepínač ON/OFF v správnej polohe pred vložením akumulátorového bloku. Nosenie elektrického náradia s prstom na ON/OFF alebo vloženie akumulátorového bloku do náradia môže mať za následok nebezpečné nehody.
2. Neotvárajte a neupravujte akumulátor, aby ste predišli možným skratom.
3. Chráňte akumulátor pred teplom, ohňom a neustálym slnečným žiarením, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru. Nebezpečenstvo výbuchu!
4. V prípade poškodenia alebo nesprávneho použitia akumulátora môže uniknúť chemický zápach. V takom prípade si zabezpečte dostatočný prísun čerstvého vzduchu a pri nepríjemnostiach okamžite vyhľadajte lekára.
5. Pri poškodenom akumulátore môžu uniknúť elektrolytické kvapaliny a prísť do kontaktu s inými komponentmi. Všetky „znečistené“ komponenty dôkladne vyčistite a v prípade potreby ich nahraďte novými.
6. Akumulátor používajte iba s príslušným elektrickým náradím, aby ste predišli nebezpečným preťaženiam akumulátora.
7. Akumulátor nabíjajte iba s nabíjačkou, ktorá je priradená k príslušnému číslu zariadenia. Inak by to mohlo spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
8. Akumulátor neudierajte, neprepúšťajte ani nepoškodujte. Všetky akumulátorové bloky alebo nabíjačky, ktoré spadli a utrpeli tvrdý náraz, sa už nesmú používať. Poškodené akumulátory môžu spôsobiť výbuch amali by sa okamžite správne zlikvidovať.
9. Nabíjajte elektrické náradie iba v suchom prostredí. Tieto bezpečnostné pokyny starostlivo dodržiavajte, aby ste predišli riziku elektrického šoku.

Varovanie: Akumulátor používajte iba s napätím uvedeným na etikete elektrického náradia. Použitie s inými akumulátormi môže spôsobiť zranenia alebo nebezpečenstvo požiaru.

Upozornenia: Použitie nevhodného akumulátorového bloku pre zariadenie môže viesť k poruchám alebo poškodeniu elektrického náradia.

Nabíjanie akumulátora

Nabíjajte akumulátor iba v interiéri.

Používajte iba nabíjačky uvedené v zozname príslušenstva a iba tieto priradené nabíjačky sú kompatibilné s vašim náradím.

Akumulátorové bloky sú pred dodaním do výroby iba čiastočne nabité. Pri prvom použití elektrického náradia nechajte akumulátorový blok úplne nabiť, aby ste zabezpečili jeho plnú kapacitu.

VAROVANIE: Nemačkajte trvalo vypínač ON/OFF po vypnutí zariadenia, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu akumulátora.

Aby ste vybrali akumulátorový blok z náradia, stlačte tlačidlo RELEASE a akumulátorový blok vytiahnite nadol, prosím, nevytiahnite ho násilím. Akumulátorový blok sa môže nabíjať iba pri teplote medzi 5 °C a 40 °C, aby sa zabezpečila dlhá životnosť akumulátora.

Pri likvidácii akumulátora vždy dodržiavajte tieto dôležité pokyny.