



LÍTIOVÁ KOSAČKA NÁVOD NA OBSLUHU

Lítiová kosačka

Návod na obsluhu

Obsah

Slovenčina	-----	01-08
------------	-------	-------

Nemčina	-----	09-14
---------	-------	-------

Angličtina	-----	15-20
------------	-------	-------

Južná Kórea	-----	21-26
-------------	-------	-------

Vážení zákazníci, ďakujeme, že ste si vybrali elektrickú kosačku na trávnu sériu! Aby ste mohli tento výrobok čo najlepšie používať, prečítajte si celý tento návod a uschovajte si ho na budúce použitie. Ak sa počas prevádzky vyskytnú akékoľvek

okamžité nás kontaktujte a naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky. Dúfame, že si jej používanie užijete. Budeme vám veľmi vďační za 5-hviezdičkové hodnotenie!

Opis výrobku

Táto kosačka na trávnu je vhodná na domáce použitie, na kosenie záhradných trávnikov, pastvín, ryže, pšenice, konárov stromov a podobne. Nie je vhodná na výrub stromov. Ak po použití zostane v hlave noža tráva, včas ju odstráňte, aby ste predĺžili životnosť stroja.

Technické normy

Základné informácie	
Nabíjacie napätie	AC110V - 220V
Doba nabíjania	Štyri hodiny.
Napätie kosačky na trávnu	18B - 21B
Hmotnosť stroja bez doplnkov	1900 g
Rezací nástroj	Tri typy
Priemer čepele	150 mm

Štruktúra výrobku

Dvojité ovládací spínač

Asistent rukoväte

Zložené diely

Tlačidlo
nastavenia dĺžky

Tlačidlo na otočenie hlavy

Motor

Ochranný kryt proti tráve



Upozornenie:
Pred inštaláciou pily nevkladajte akumulátor a uistite sa, že spínač je vypnutý, aby ste predišli zraneniam! Pila je ostrá a vyžaduje bezpečnú inštaláciu!

1. Kroky inštalácie slamených panelov



Umiestnite otvor
na požadované miesto



2. Otočte doľava



3. Zaskrutkujte skrutku
pomocou kľúča



4. Dokončenie montáže

2. Postup montáže kolies



Umiestnite otvor
na požadované miesto



2. Otočte
doľava



Vložte maticu do
Druhý otvor



4. Zaskrutkujte skrutku



Utiiahnite skrutku
červenou časťou kolesa

3. Kroky inštalácie píl



Vyrovajte vnútorný
šestuholník



2. Inštalácia slamených
krytov



Zarovnajte pílu s
umiestnením otvoru



4. Nasadte podložku
a utiahnite skrutku

4. Kroky inštalácie skladacej tyče



1. Vyrovnajte umiestnenie
spojenia



2. Utiiahnite spojovací krúžok



3. Dokončenie inštalácie

Bezpečnostné pokyny (pre všetky nástroje)

Popisy v tejto bezpečnostnej príručke poskytujú dôležité informácie na bezpečné používanie výrobku. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k vážnym poraneniam a rozsiahlym materiálnym škodám.

1. Keď sa nástroj nepoužíva alebo pri údržbe, výmene príslušenstva alebo rezacieho nástroja je potrebné najskôr odpojiť napájací konektor. Napájací konektor používajte správne. Nevkladajte obnažené vodiče priamo do konektora.
2. Ak chcete zabrániť náhodnému spusteniu, pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky sa uistite, že spínač nástroja je vypnutý.
3. Pracujte triezvo a plne sa sústreďte na detaily a nástroje. Nepoužívajte nástroje, keď ste unavení.
4. Skontrolujte poškodené diely. Pred použitím nástroja dôkladne skontrolujte, či nie sú poškodené ochranné zariadenia alebo iné súčasti nástroja, a či sú všetky pohyblivé súčasti B v správnej polohe a či sú pevné súčasti riadne upevnené a stabilné atď. Skontrolujte súčasti, ktoré môžu ovplyvniť normálnu prevádzku. Ak sú ochranné zariadenia alebo iné diely poškodené, nástroje B okamžite opravte alebo vymeňte v špecializovanej dielni. Ak má nástroj problém C so spínačom, okamžite sa obráťte na odborné servisné stredisko, aby ho vymenilo. Nepoužívajte ho nasilu.
5. Aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom, počas práce sa telo nesmie dotýkať uzemnených vodičov, akými sú železné potrubia, radiátory, chladničky a pod. Pri používaní je potrebné nosiť izolačnú obuv alebo stáť na izolačnej podložke.

1. Pred inštaláciou batérie sa uistite, že spínače vo vypnutej polohe a predný a zadný spínač sa nachádzajú v strednej polohe, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu nástroja. Ak počas nosenia elektrického náradia stlačíte prstom spínač spustenia/zastavenia alebo pri inštalácii batérie nevypnete elektrické náradie, môže to viesť k pracovným úrazom.
2. Batériu nezapínajte, inak môže dôjsť ku skratu.
3. Batérie sa musia uchovávať mimo DOSAHU VYSOKÝCH teplôt, ako je dlhodobé slnečné žiarenie a plameň.
Nebezpečenstvo výbuchu.
4. Ak je batéria poškodená alebo sa nepoužíva v súlade so predpismi, môže uvoľňovať toxické plyny. Pracovníkom musí byť dobre vetrané a ak sa necítite dobre, musíte okamžite vyhľadať lekára. Plyn, uvoľňovaný batériou, dráždi dýchacie cesty. Poškodené batérie môžu prepúšťať kvapalinu a znečistiť iné komponenty. Skontrolujte, či sa n
5. a súčiastkami nenachádza znečistenie. Tieto súčiastky vyčistite a v prípade potreby ich vymeňte.
6. Táto batéria sa môže používať iba s elektrickými nástrojmi tejto spoločnosti, aby sa zabezpečilo, že batéria nebude preťažená.
7. Možno ho používať iba spolu s dodanou nabíjačkou. Používanie iných typov nabíjačiek môže spôsobiť požiar.
8. Batériu neudierajte ani nepoškodzujte a nepoužívajte batériu, ktorá bola zasiahnutá alebo poškodená. Používanie poškodených batérií môže viesť k výbuchu. Poškodené batérie včas odovzdajte na spracovanie.
9. Nenabíjajte počas dažďa ani vo vlhkom prostredí. Môže to znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom.

1. Nabíjačka musí byť chránená pred dažďom alebo vlhkosťou. Ak do zariadenia prenikne voda, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
2. Túto nabíjačku nemožno používať na nabíjanie iných batérií. Nedodržanie týchto pravidiel môže spôsobiť požiar alebo dokonca výbuch.
3. Nabíjačka musí byť čistá. Ak sa na nabíjačke nahromadí nečistota, môže to viesť k úrazu.
POČAS.
4. Pred použitím je potrebné skontrolovať nabíjačku, napájací kábel a zástrčku. Ak sa zistí porucha, zariadenie nebude môcť pokračovať v prevádzke. Zariadenie nerozoberajte bez povolenia. Zariadenie môže byť opravené kvalifikovaným kvalifikovaným odborným elektrikárom a možno vymeniť iba originálne diely. Poškodené nabíjačky, vodiče a zástrčky zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
iba
5. Počas nabíjania neumiestňujte nabíjačku na ľahko zápalné predmety (ako papier, textil atď.) a nepoužívajte nabíjačku v ľahko zápalnom prostredí. Zariadenie sa počas nabíjania zahrieva a pri používaní v uvedených podmienkach môže ľahko spôsobiť požiar.
6. Používané napätie akumulátora musí zodpovedať špecifikácii napätia uvedenej na nabíjačke.
7. Pri údržbe alebo čistení nabíjačky je potrebné odpojiť ju zo zásuvky, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom.
POČAS.
8. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky nepoužíva sa.
9. On nedotýkajte sa K neizolovaných výstupných spojovacích častí alebo neizolovaných spojovacích svoriek akumulátora, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
POČAS.

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali produkty zelektickej série kosačiek na trávu! Ak chcete tento výrobok používať čo najlepšie, prečítajte si pozorne celý tento návod ariadne si ho uschovajte pre budúce použitie. Ak sa počas prevádzky vyskytne neobvyklá situácia, okamžite nás kontaktujte, naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky. Prajeme vám veľa zábavy s výrobkom. Veľmi by nás potešilo hodnotenie 5 hviezdami!

Opis výrobku

Táto kosačka na trávu je vhodná na domáce použitie a je určená na trávniky v záhrade, pasienkové byliny, ryžu, pšenicu, malé konáre atď. Nie je vhodná na výrub stromov. Ak sa po použití v rezačnej hlave zachytí tráva, odstráňte ju včas, aby ste predĺžili životnosť stroja.

Technické špecifikácie

Základné informácie	
Nabíjacie napätie	AC110V-220V
Doba nabíjania	4 hodiny
Napätie kosačky na trávu	18V-21V
Hmotnosť stroja bez doplnkov	1900g
Rezačie nástroje	3 typy
Priemer čepele	150mm

Štruktúra produktu

Dvojitý ovládací spínač

Pomocná rukoväť

Sklopené časti

Tlačidlo na
nastavenie dĺžky

Tlačidlo na otočenie hlavy

Motor

Ochranný kryt

VAROVANIE:

Pred inštaláciou pílového kotúča nevkladajte batérie a uistite sa, že je vypínač vypnutý, aby ste predišli zraneniu! Pílové kotúče sú ostré a musia byť bezpečne nainštalované!

1. Postup montáže ochranného krytu



1. Zarovnajzte otvory do správnej polohy



2. Otočte doľava



3. Uťahnite skrutky pomocou kľúča



2. Kroky montáže kolies



1. Zarovnajzte otvory do správnej polohy



2. Otočte otáčanie doľava



3. Vložte maticu do druhého otvoru



4. Nasadte skrutky



5. Na utiahnutie skrutiek použite červenú časť kolesa

3. Kroky montáže pílového kotúča



1. Zarovnajzte vnútorný šesťuholník



2. Umiestnite ochranný kryt proti trávě s polohou otvoru



3. Zarovnajzte pílový kotúč



4. Umiestnite tesnenie a utiahnite skrutky

4. Postup inštalácie skladacej tyče



1. Zarovnajzte spojovaciu polohu



2. Uťahnite spojovací krúžok



3. Dokončíte inštaláciu

Bezpečnostné pokyny (na použitie so všetkými nástrojmi)

Pokyny v tejto bezpečnostnej príručke obsahujú **重要né informácie o bezpečnom používaní výrobku**. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k vážnym zraneniam a rozsiahlym materiálnym škodám.

1. Keď sa nástroj nepoužíva alebo keď sa vykonávajú údržbové práce, menia sa prípravky alebo vymieňajú rezacie nástroje, najprv nezabudnite vytiahnuť sieťovú zástrčku.
2. Sieťovú zástrčku používajte správne. Nezasúvajte holé káble priamo do zástrčky.
3. Aby ste zabránili náhodnému spusteniu, pred zasunutím zástrčky do zásuvky s uistite, že je spínač nástroja vypnutý.
4. Pri práci musíte zostať sústredení a počas práce venovať pozornosť obrobku a nástrojom. Nepoužívajte nástroje, keď ste unavení.
5. Skontrolujte, či nie sú poškodené súčasti. Pred použitím nástroja musíte dôkladne skontrolovať, či nie je poškodený ochranný kryt alebo iné časti nástroja, či sú všetky pohyblivé časti v správnej polohe a či sú časti, ktoré treba upevniť, pevne upevnené atď. Skontrolujte tiež súčasti, ktoré môžu ovplyvniť bežnú prevádzku. Ak je ochranné zariadenie alebo iná časť poškodená, obráťte sa na odborný servis, aby nástroj okamžite opravil alebo vymenil. Ak sa vyskytne problém so výmenou nástroja, požiadajte špecializovaný servisný stredisko o jeho okamžitú výmenu. Nepoužívajte ho nasilu.
6. Počas práce nesmie telo prísť do kontaktu s uzemnenými vodičmi, ako sú železné rúry, radiátory, chladničky atď., aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom. Pri používaní musíte mať obutú izolačnú obuv alebo stáť na izolačných rohožiach.

1. Pred vloženíím batérie sa uistite, že je spínač v polohe vypnutia a prepínač sme ru dopredu a dozadu je v strednej polohe, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu nástroja. Ak pri prenášaní elektrického náradia stlačíte prstom spínač štart-stop alebo elektrické náradie pri vkladaní batérie nevypnete, môže dôjsť k poraneniu.
2. Nikdy neotvárajte akumulátor, pretože môže spôsobiť skrat obvodu.
3. Akumulátor sa musí chrániť pred vysokými teplotami, ako je dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu, a pred plameňmi. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
4. Ak je batéria poškodená alebo sa nepoužíva v súlade so predpismi, z batérie sa uvoľňujú toxické plyny. Pracovisko musí byť dobre vetrané a ak sa necítite dobre, musíte okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Plyny uvoľňované z batérií môžu dráždiť dýchacie cesty.
5. Poškodená batéria bude prepúšťať kvapalinu a kontaminuje ďalšie časti. Skontrolujte, či nie sú časti kontaminované. Tieto časti vyčistite a v prípade potreby ich vymeňte.
6. Túto batériu možno používať iba s elektrickým náradím tejto spoločnosti, aby sa zabezpečilo, že batéria nebude preťažená.
7. Používajte iba s dodanou nabíjačkou. Použitie iných modelov nabíjačiek môže spôsobiť požiar.
8. Batériu neudierajte ani ju nepoškodzujte a nepoužívajte batériu, ktorá bola udretá alebo poškodená. Používanie poškodených batérií môže viesť k výbuchu. Poškodené batérie okamžite zlikvidujte.
9. Nenabíjajte vo vlhkom prostredí ani počas dažďa. Tým sa zníži riziko úrazenia elektrickým prúdom.

1. Nabíjačka musí byť chránená pred dažďom a vlhkosťou. Ak sa do zariadenia dostane voda, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
2. Túto nabíjačku nemožno používať na nabíjanie iných batérií. Ak sa zariadenie nepoužíva v súlade s predpismi, môže dôjsť k požiaru alebo dokonca k výbuchu. Nabíjačka sa musí udržiavať v čistote. Ak sa na nabíjačke nahromadí nečistota, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Nabíjačku, kábel a zástrčku je potrebné pred použitím skontrolovať. Ak sa zistí porucha, zariadenie sa nesmie ďalej používať. Zariadenie nerozobrájte bez povolenia. Zariadenie smie opravovať iba kvalifikovaný odborník a vymieňať sa smú iba originálne diely. Poškodené nabíjačky, káble a zástrčky zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom pre používateľa.
5. Počas nabíjania neumiestňujte nabíjačku na horľavé predmety (ako papier, textilie a podobne) a nepoužívajte nabíjačku v horľavom prostredí. Zariadenie sa počas nabíjania zahrieva a pri používaní za vyššie uvedených podmienok môže ľahko dôjsť k požiaru.
6. Použitie napätie batérie sa musí zhodovať s údajom o napätí uvedeným na nabíjačke.
7. Pri údržbe alebo čistení nabíjačky ju vytiahnite zo zásuvky, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
8. Keď nabíjačku nepoužívate, vytiahnite ju zo zásuvky.
9. Nedotýkajte sa neizolovanej výstupnej pripojovacej časti ani neizolovanej svorky batérie, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.

Vážení zákazníci, ďakujeme, že ste si vybrali výrobky zo série elektrických kosačiek na trávnu! Aby ste tento výrobok mohli lepšie používať, prečítajte si celý tento návod a riadne si ho uschovajte na budúce použitie. Ak sa počas prevádzky vyskytne akákoľvek nezvyčajná situácia, okamžite nás kontaktujte; naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky. Dúfame, že si používanie výrobku užijete. Ocenili by sme 5-hviezdičkové hodnotenie!

Opis výrobku

Táto kosačka na trávnu je vhodná na domáce použitie, na záhradné trávniky, lúčne buriny, ryžu, pšenicu, malé konáre a podobne. Nie je vhodná na výrub stromov. Ak po použití zostane v rezacej hlave zachytená tráva, včas ju odstráňte, aby ste predĺžili životnosť stroja.

Technické údaje

Základné informácie	
Nabíjacie napätie	AC110V-220V
Doba nabíjania	4 hodiny
Napätie kosačky na trávnu	18V-21V
Hmotnosť samotného stroja	1900g
Rezacie nástroje	3 typy
Priemer čepele	150mm

Konstrukcia výrobku

Dvojitý ovládací spínač

Pomocná rukoväť

Skladané časti

Tlačidlo na nastavenie
dĺžky

Tlačidlo na otočenie hlavy

Motor

Ochranný kryt proti tráve



VAROVANIE:

Pred inštaláciou pílového listu nekladajte batérie a uistite sa, že je spínač vypnutý, aby ste predišli zraneniu! Pílové listy sú ostré a musia sa inštalovať bezpečne!

1. Postup inštalácie ochranného krytu proti tráve



1. Nasadte ho na otvory
správna poloha



2. Otočte doľava



3. Uťahnite skrutky
kľúčom



4. Dokončíte inštaláciu

2. Postup inštalácie kolies



1. Nasadte ho na otvory
správna poloha



2. Otočte
otočenie doľava



3. Vložte maticu do
druhého otvoru



4. Nasadte skrutky 5. Na utiahnutie použite červenú časť
kolesa
skrutky

3. Postup inštalácie pílového kotúča



1. Zarovnajte vnútorný
šesthran



2. Umiestnite ochranný kryt
kryt



3. Zarovnajte pílový kotúč
podľa polohy otvoru



4. Vložte tesnenie a
dotiahnite skrutky

4. Kroky inštalácie skladacej tyče



1. Zarovnajte miesto spojenia



2. Uťahnite spojovací krúžok



3. Dokončíte montáž

Pokyny v tejto bezpečnostnej príručke poskytujú dôležité informácie o bezpečnom používaní výrobku. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu a rozsiahlym škodám na majetku.

1. Keď sa nástroj nepoužíva alebo pri vykonávaní údržby, výmene prísľušenstva alebo rezných nástrojov najprv bezpodmienečne odpojte sieťovú zástrčku.
2. Sieťovú zástrčku používajte správne. Nevkladajte do nej priamo obnažené vodiče.
3. Aby ste zabránili náhodnému spusteniu, pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky sa uistite, že spínač nástroja je vypnutý. Pri práci musíte zostať bdieť a venovať plnú pozornosť spracovávanému predmetu a nástrojom. Nástroje nepoužívajte, keď ste unavení.
5. Skontrolujte, či nie sú poškodené súčasti. Pred použitím nástroja musíte pozorne skontrolovať, či nie je poškodený ochranný kryt alebo iné súčasti nástroja, či sú všetky pohyblivé súčasti v správnej polohe a či sú súčasti, ktoré musia byť upevnené, pevne upevnené atď. Skontrolujte tie súčasti, ktoré môžu ovplyvniť normálnu prevádzku. Ak je ochranný kryt alebo iná súčasť poškodená, požiadajte špecializovanú predajňu, aby nástroj okamžite opravila alebo vymenila. Ak sa vyskytne problém so spínaním nástroja, požiadajte špecializované servisné stredisko, aby ho okamžite vymenilo. Nepoužívajte ho nasilu.
6. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pri práci by telo nemalo prísť do kontaktu s uzemnenými vodičmi, ako sú železné rúry, radiátory, chladničky a podobne. Pri používaní musíte mať obutú izolačnú obuv alebo stáť na izolačných podložkách.

1. Pred inštaláciou batérie sa uistite, že spínač je v polohe vypn utéa prepínač chodu vpred a vzad je v strednejpolohe, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu nástroja. Ak pri prenášaní e lectrickéhonástroja stlačíte prstom spínač spustenia a zastave nia alebo pri inštalácii batérie nevypnete elektrický nástroj, m ôže to viesť k pracovným úrazom.
2. Batériu nikdy neotvárajte, pretože by mohlo dôjsť ku skratu.
3. Batériu uchovávajte mimo dosahu vysokých teplôt, ako je dlhodobé slnečné žiarenie a plamene. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
4. Ak je batéria poškodená alebo sa nepoužíva v súlade s predpismi, z batérie sa budú uvoľňovať toxické plyny. Pracovisko musí byť dobre vetrané a ak sa necítite dobre, musíte okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Plyny uvoľňované z batérií môžu dráždiť dýchacie cesty.
5. Poškodená batéria bude vytekať a kontaminuje ostatnéčasti. Skont rolujte, či nie sú časti kontaminované. Tieto častivyčistite a v prípade e potreby ich vymeňte.
6. Táto batéria sa môže používať iba s elektrickým náradím tejto spoločnosti aby sa zabezpečilo, že sa nepreťažší.
7. Používajte iba s dodanou nabíjačkou. Použitie iných modelov nabíjačiek môže spôsobiť požiar.
8. Batériu neudierajte ani nepoškodzujte a nepoužívajte batériu, kto rá bola vystavená nárazu alebo poškodená. Používanie poškoden ých batérií môže spôsobiť výbuch. Poškodené batérie bezodkladn e zlikvidujte. Nenabíjajte vo vlhkom prostredí ani v daždi. Znížite t akriziko úrazu elektrickým prúdom.
- 9.

1. Nabíjačku chráňte pred dažďom a vlhkosťou. Ak do zariadenia prenikne voda, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
2. Túto nabíjačku nemožno používať na nabíjanie iných batérií. Nedodržanie pokynov na používanie zariadenia môže spôsobiť požiar alebo dokonca výbuch.
3. Nabíjačku udržiavajte čistú. Ak sa na nej nahromadí nečistota, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred použitím skontrolujte nabíjačku, kábel a zástrčku. Ak zistíte poruchu, zariadenie ďalej nepoužívajte. Zariadenie nerozoberajte bez povolenia. Zariadenie smie opravovať iba kvalifikovaný elektrikár vymieňať sa smú iba originálne diely. Poškodené nabíjačky, káble a zástrčky zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
5. Počas nabíjania neumiestňujte nabíjačku na horľavé predmety (ako je papier, textilie atď.) a nepoužívajte nabíjačku v horľavom prostredí. Zariadenie sa počas nabíjania zahrieva a pri používaní za vyššie uvedeníých podmienok môže ľahko dôjsť k požiaru.
6. Použitie napätie batérie musí zodpovedať napäťovej špecifikácii uvedenej na nabíjačke.
7. Pri údržbe alebo čistení nabíjačky ju vždy odpojte zo zásuvky, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
8. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky.
9. Nedotýkajte sa neizolovanej časti výstupného konektora ani neizolovanej svorky batérie, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali výrobok zo série elektrických kosačiek na trávnu! Ak chcete tento výrobok používať čo najlepšie, pozorne si prečítajte celý tento návod a dobre si ho uschovajte pre budúce použitie. Ak sa počas práce vyskytne akýkoľvek problém, okamžite nás kontaktujte a odborníci vám odpovedia na všetky otázky. Dúfame, že sa vám výrobok bude príjemne používať. Veľmi vám ďakujeme, ak nám zanecháte päťhviezdičkovú recenziu!

Opis výrobku

Táto kosačka na trávnu, vhodná na použitie v domácnosti, je určená na kosenie záhradných trávnikov, buriny na vidieku, ryže, pšenice a malých konárov. Nie je vhodná na výrub stromov. Ak po použití zostane v rezacej hlave tráva, okamžite ju odstráňte, aby ste predĺžili životnosť zariadenia.

Technické špecifikácie

Profil	
Nabíjacie napätie	AC110V-220V
Doba nabíjania	4 hodiny
Napätie kosačky na trávnu	18V-21V
Hmotnosť stroja bez doplnkov	1900 gramov
Rezací nástroj	3 typy
Priemer čepele	150mm

Dvojitý ovládací spínač

Pomocná rukoväť

Skladacie súčasti

Tlačidlo na nastavenie dĺžky

Tlačidlo na otočenie hlavy

Motor

Ochranný kryt na trávu



Upozornenie:

Pred inštaláciou pilového kotúča nevkladajte batériu a uistite sa, že je vypínač vypnutý, aby nedošlo k zraneniu. Pílo je ostrý, preto ho nainštalujte bezpečne!

1. Postup inštalácie ochranného krytu



1. Otvor správne
Umiestnenie na miesto



2. Otočte doľava



3. Utiahnutie skrutky kľúčom



4. Inštalácia dokončená

2. Postup montáže kolies



1. Otvor správne
Umiestnenie na miesto



2. Otočte doľava



3. Do druhého otvoru
Vloženie matice



4. Zaskrutkujte skrutku. Červená časť kola

Skrutku utiahnite pomocou tej



3. Postup inštalácie pilového kotúča



1. Zarovnanie vnútorného šesťhranu s otvorom krytu



4. Postup inštalácie joysticku



1. Zarovnajete miesto spojenia



2. Utiahnite spojovací krúžok.



3. Inštalácia dokončená

Pokyny v tejto bezpečnostnej príručke poskytujú dôležité informácie pre bezpečné používanie výrobku. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu osôb a rozsiahlym materiálnym škodám.

1. Keď nástroj nepoužívate, vykonávate údržbu, vymieňate upevňovacie prvky alebo používate rezací nástroj, musíte odpojiť sieťovú zástrčku.
2. Sieťovú zástrčku používajte správne. Nezapájajte holý vodič priamo do zástrčky.
3. Pred zapojením zástrčky do elektrickej zásuvky skontrolujte, či je spínač nástroja vypnutý, aby ste zabránili nečakanému spusteniu.
4. Pri práci musíte byť vždy sústredení a dostatočne venovať pozornosť obrobku a nástroju. Keď ste unavení, nástroj nepoužívajte.
5. Skontrolujte, či nie sú poškodené niektoré súčasti. Pred použitím nástroja starostlivo skontrolujte, či nie sú poškodené ochranné zariadenia alebo iné súčasti nástroja, či sú všetky pohyblivé súčasti v správnej polohe a či sú súčasti, ktoré je potrebné upevniť, pevne zaistené. Skontrolujte súčasti, ktoré by mohli ovplyvniť správnu prevádzku. Ak sú ochranné zariadenia alebo iné súčasti poškodené, nechajte nástroj okamžite opraviť alebo vymeniť v odbornom servise. Ak sa vyskytne problém so spínačom nástroja, nechajte ho okamžite vymeniť v odbornom servisnom stredisku. Nepoužívajte ho násilím.
6. Počas práce sa kvôli zabráneniu úrazu elektrickým prúdom nesmiete telom dotýkať uzemnených vodičov, ako sú kovové rúry, radiátory alebo chladničky. Pri používaní vždy noste izolačnú obuv alebo stojte na izolačnej podložke.

1. Pred inštaláciou batérie sa uistite, že je spínač vo vypnutej polohe a že je zvolený pohyb dopredu alebo dozadu.
Skontrolujte, či sa spínač nachádza v strednej polohe, aby ste zabránili neúmyselnému spusteniu nástroja. Pri prenášaní elektrického náradia môže dôjsť k pracovným úrazom, ak máte prst na spínači zapnutia/vypnutia alebo ak elektrické náradie nevypnete pri inštalácii batérie.
2. Akumulátor nezapínajte. V opačnom prípade môže dôjsť ku skratu.
3. Batériu uchovávajte mimo dlhodobého slnečného žiarenia a vysokých teplôt, ako sú napríklad plamene. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
4. Ak je batéria poškodená alebo sa nepoužíva v súlade s predpismi, môžu sa uvoľňovať toxické plyny. Pracovisko musí byť dobre vetrané a ak pocítite ťažkosti, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Plyny uvoľňované batériou môžu dráždiť dýchacie cesty.
5. Poškodená batéria môže vytekať a znečistiť ďalšie súčasti. Skontrolujte, či nie sú súčasti znečistené. Súčasti vyčistite a v prípade potreby ich vymeňte.
6. Táto batéria sa môže používať iba s elektrickými náradiami spoločnosti, aby nedošlo k jej preťaženiu.
7. Používajte ju iba s dodanou nabíjačkou. Použitie nabíjačky iného modelu môže spôsobiť požiar.
8. Batériu nevystavujte nárazom ani ju nepoškodzujte a nepoužívajte batériu, ktorá bola vystavená nárazu alebo poškodená. Použitie poškodenej batérie môže spôsobiť výbuch. Poškodenú batériu okamžite zlikvidujte.
9. Nenabíjajte batériu, keď je vlhká alebo prší. Týmto spôsobom môžete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom.

1. Nabíjačka musí byť vždy chránená pred dažďom a vlhkosťou. Ak do stroja prenikne voda, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
2. Túto nabíjačku nemožno používať na nabíjanie iných batérií.
Ak sa stroj nepoužíva podľa predpisov, môže dôjsť k požiaru alebo dokonca k výbuchu.
3. Nabíjačku treba udržiavať čistú. Nahromadené nečistoty na nabíjačke môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
4. Pred použitím treba skontrolovať nabíjačku, napájací kábel a zástrčku. Ak zistíte poruchu, stroj ďalej nepoužívajte. Stroj nerozoberajte bez povolenia. Opravovať ho smie iba kvalifikovaný elektrotechnik a vymieňať sa môžu iba originálne súčiastky. Poškodená nabíjačka, kábel alebo zástrčka zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
5. Počas nabíjania neumiestňujte nabíjačku na horľavé materiály (napríklad papier, textílie a podobne) ani ju nepoužívajte v horľavom prostredí. Stroj sa počas nabíjania zahrieva, preto môže pri používaní za takýchto podmienok ľahko dôjsť k požiaru.
6. Napätie používanej batérie sa musí zhodovať s menovitým napätím uvedeným na nabíjačke.
•
7. Pri údržbe alebo čistení nabíjačky ju odpojte od elektrickej zásuvky, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
Musí sa odpojiť.
8. Keď nabíjačku nepoužívate, vytiahnite ju zo zásuvky.
9. Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, nedotýkajte sa neizolovaných výstupných spojovacích súčiastok a pripojovacích svoriek akumulátora.