



Elektrický postrekovač 12 I/14 I/16 I/18 I/20 I/25 I

NÁVOD NA OBSLUHU



1. Prehľad.....	1
2. Konštrukcia a vlastnosti.....	1
3. Technické parametre	2
4. Návod na obsluhu.. ..	3
5. Poznámky.....	4/5
6. Odstraňovanie porúch.....	6
7. Schéma konštrukcie a tabuľka s údajmi	7/8/9/10
8. Balíkový zoznam:.....	11

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výkonný postrekovač. Ste povinní

oboznámiť sa s touto príručkou, aby ste mohli tento postrekovač správne obsluhovať a udržiavať.

*Nikdy nepoužívajte postrekovač s takými špeciálnymi kvapalinami, ako sú silné kyseliny, silné zásady a horľavé látky. Nikdy nepoužívajte vysoko perzistentné a veľmi toxické pesticídy na ochranu zeleniny, ovocných stromov, čaju a liečivých rastlín pred škodcami.

*Jednotku je potrebné po každom použití dôkladne vyčistiť, aby sa zabránilo korózii, upchatiu a zmiešaniu zvyšnej kvapaliny s kvapalinou pri nasledujúcom postreku, čo by mohlo poškodiť plodiny alebo znížiť účinnosť. Spôsob čistenia: vonkajšiu časť vydrhnite navlhčenou handričkou. Vnútrotnú časť naplňte malým množstvom vody a pred zapnutím napájania ju pretrepte, aby sa voda vypustila.

6. V prípade krátkodobého používania nie je potrebné nabíjať batériu po každom použití. V prípade dlhodobého skladovania je potrebné batériu pravidelne úplne vybiť a nabiť v intervale pol mesiaca, jedného mesiaca alebo dvoch mesiacov, aby zabezpečila životnosť batérie.

7. Tento postrekovač nepoužívajte na miestach s teplotou vyššou ako 45 °C alebo nižšou ako -10 °C.

8. Po pol roku používania by ste mali demontovať základňu a skontrolovať, či nie sú skrutky uvoľnené.

Ak sú uvoľnené, utiahnite ich.

✱ Pred uskladnením nezabudnite vypnúť napájanie.

✱ Je prísne zakázané uchovávať tento postrekovač v blízkosti ohňa alebo vystavovať základňu pôsobeniu vody, pripadne

✱ ponárať zariadenie do vody na čistenie alebo dopĺňanie vody.

Tento postrekovač nikdy nepoužívajte na postrek práškov alebo častíc.

* Je zakázané neoprávnene odstraňovať kryt nabíjačky.

5

1. Prehľad

Chrbátový elektrický postrekovač 12 I/14 I/16 I/18 I/20 I/25 I sme starostlivo navrhli s cieľom uspokojiť požiadavky trhu na postrekovač šetriaci prácu a s vysokou účinnosťou. Spája európsky návrh s čínskou kultúrou a vyznačuje sa bezpečnosťou, účinnosťou, novým dizajnom, jedinečným vzhľadom, aerodynamickými obrysmi; je určený na kontrolu škodcov na plodinách, kvetoch a v záhradách, na čistenie verejných priestorov a na sanitáciu a kontrolu epidémií u hospodárskych zvierat a hydiny. Ide o novú generáciu náhrady tradičných postrekovačov. Tento postrekovač je napájaný batériou 12 V/10 Ah, výrazne šetrí prácu a dosahuje 3 až 4-krát vyššiu účinnosť ako ručný postrekovač. Môže pracovať nepretržite až 9 hodín a po jednom úplnom nabití, ktoré spotrebuje iba 0,3 kWh elektrickej energie, postrieka 400 – 480 kg kvapaliny. Dosahuje vynikajúcu atomizáciu.

2. Konštrukcia a vlastnosti

Konštrukcia: Postrekovač pozostáva z nádrže, základne, batérie, mini čerpadla, nabíjačky, postrekovacieho systému (gumové hadice, vypínač, postrekovacia tyč, tryska), popruhu, koliesok atď.

Vlastnosti:

(1) Hladký a aerodynamický vzhľad. Nádrž je ergonomicky navrhnutá tak, aby napodobňovala ľudský chrbát a umožňovala pohodlné nosenie.

1

4. Návod na obsluhu



(1) Sektorová hmlňová tryska: rozprašuje rovnomernú hmlu. Je vhodná na nízke plodiny a postreky herbicídmi. Pri postreku vani postupuje v smere vetra a pohybujte sa paralelne na jednej strane. (2) Kužeľová hmlňová tryska: je vhodná na nízke plodiny. Pri postreku postupujte v smere vetra a po hybujte sa priečne na jednej strane. (3) Štvorotvorová nasa vietňá tryska: je vhodná na postrek vysokých plodín a ovocn ých stromov. Môže však viesť k značným stratám pesticídov.

Pred použitím batériu dostatočne nabite .Naplnite nádrž pripravenou kvapalinou cez sit o a zatvorte veko nádrže.Skontrolujte, či nedoc házka k úniku na dne nádrže. Zapnite hlavný v ypínač a stlačte rukoväť spínača, čím spustíte p ostrekovanie. Je možné okamžite aj nepretržit é postrekovanie.

Dodávajú sa tri druhy trysiek, aby vyhovovali vašim požiadavkám.



3

5. Poznámky

- Batéria bola pred dodaním nabitá. Počas prepravy a skladovania sa však samovoľne vybíja. Pr ed prvým použitím je preto potrebné dodatočné nabitie.
- Snažte sa čo najviac vyhnúť prevádzke postrekovača bez vody, pretože by sa mohla poškodiť membrána. Postrekovač nikdy neumiestňujte hore dnom. V opačnom prípade by sa mohla poškodiť batéria.
- Ak sa po dlhšom používaní ozýva zvnútra postrekovača bzučanie alebo dochádza k slabej atomizácii, nízke napätie batérie a je potrebné ju včas nabiť. Pripojte zástrčku nabíjačky do konektora „Chargin g“ bez vyberania batérie z postrekovača. Každé nabíjanie musí trvať najmenej 8 hodín. Nabíjačku umiestnite na suché, dobre vetrané a bezpečné miesto vo výške viac ako 50 cm nad zemou.
- Pri prvom použití je nevyhnutné vykonať skúšobný postrek čistou vodou, aby sa zabezpečilo, že nedochádza k slabej atomizácii.
- Pri postrekovaní by si obsluha mala zapamätať niekoľko bodov:

✱ Je potrebné nosiť masku a rukavice. Nikdy neprevádzkujte postrekovač ta

k, aby postrek prišiel do kontaktu s vašim telom. Nikdy nestriekajte pesticíd proti smeru vetra. Nikd y nestriekajte na ľudí, zvieratá ani potraviny. Nikdy neprevádzkujte postrekovač dlhý čas pri vysokej t eplotě. Ihneď po postrekovaní nepite alkohol. Pri manipulácii s pesticídom je potrebné prísne dodrži avať bezpečnostné pokyny výrobcu pesticídov.

2

4

*Nikdy nepoužívajte postrekovač s takými špeciálnymi kvapalinami, ako sú silné kyseliny, silné zásady a horľavé látky. Nikdy nepoužívajte vysoko perzistentné a veľmi toxické pesticídy na ochranu zeleniny, ovocných stromov, čaju a liečivých rastlín pred škodcami.

*Jednotku je potrebné po každom použití dôkladne vyčistiť, aby sa zabránilo korózii, upchatiu a zmiešaniu zvyšnej kvapaliny s kvapalinou pri nasledujúcom postreku, čo by mohlo poškodiť plodiny alebo znížiť účinnosť. Spôsob čistenia: vonkajšiu časť vydrhnite navlhčenou handričkou. Vnútrotnú časť naplňte malým množstvom vody a pred zapnutím napájania ju pretrepte, aby sa voda vypustila.

6. V prípade krátkodobého používania nie je potrebné nabíjať batériu po každom použití. V prípade dlhodobého skladovania je potrebné batériu pravidelne úplne vybiť a nabiť v intervale pol mesiaca, jedného mesiaca alebo dvoch mesiacov, aby zabezpečila životnosť batérie.

7. Tento postrekovač nepoužívajte na miestach s teplotou vyššou ako 45 °C alebo nižšou ako -10 °C.

8. Po pol roku používania by ste mali demontovať základňu a skontrolovať, či nie sú skrutky uvoľnené.

Ak sú uvoľnené, utiahnite ich.

✱ Pred uskladnením nezabudnite vypnúť napájanie.


✱ Je prísne zakázané uchovávať tento postrekovač v blízkosti ohňa alebo vystavovať základňu pôsobeniu vody, pripadne

✱ ponárať zariadenie do vody na čistenie alebo dopĺňanie vody.

Tento postrekovač nikdy nepoužívajte na postrek práškov alebo častíc.

* Je zakázané neoprávnene odstraňovať kryt nabíjačky.

5



7

7. Schéma konštrukcie a tabuľka s údajmi

S/N	Opis	S/N	Opis	Množstvo
1	Matica pre trysku	1	Prívodná hadica	1
2	Kužeľová hmlňová tryska	2	Dvojité hadlo	1
3	Rozdeľovacia dosička	3	Spojky hadíc	1
4	Štvorotvorová nastaviteľná tryska	4	Spojka hadíc	1
5	Osivo	5	Vstupná hadica	1
6	O-kružok pre postrekovač	6	Ram.ska	1
7	Kryt základne	7	Kryt ssa	1
8	Matica pre postrekovač	8	Ochranný ventil	1
9	Postrekovacia tyč	9	40 Ochranný ventil	1
10	Hmlňová tryska	10	42 Veľká dosička	1
11	Termostatický vypínač	11	43 Veľká dosička	1
12	O-kružok pre ventilovú skrutku	12	44 Veľká dosička	1
13	Ventilová skrutka	13	45 Veľká dosička	1
14	Trubica	14	46 Veľká dosička	1
15	Matka vstavača	15	47 Veľká dosička	1
16	Ochranný kryt	16	48 Veľká dosička	1
17	Prítlačná tyč	17	49 Samostatné skrutky 3.7X10	1
18	Kolík vstavača	18	50 Alarm	1
19	Gumový krúžok	19	51 Batéria	1
20	Štvorotvorová nastaviteľná tryska	20	52 Nastaviteľná dosička	1
21	Rukoväť	21	53 Samostatné skrutky 3.7X10	1
22	Kryt ovládania	22	54 Nastaviteľná dosička	1
23	Dvojité hadlo	23	55 Nastaviteľná dosička	1
24	Gumová hadica	24	56 Nastaviteľná dosička	1
25	Osivo	25	57 Nastaviteľná dosička	1
26	Skrutka skrutky	26	58 Nastaviteľná dosička	1
27	Počítať počítka US	27	59 Nastaviteľná dosička	1
28	Matka M5	28	60 Nastaviteľná dosička	1
29	Základný kryt	29	61 Nastaviteľná dosička	1
30	Základná	30	62 Štvorotvorová nastaviteľná tryska	1
31	Strana skrutky M5X15	31	63 Nastaviteľná dosička	1
32	Spodná hadicu	32	64 Nastaviteľná dosička	1


9

6. Odstraňovanie porúch

Problémy	Príčiny	Riešenia
Motor sa nedá spustiť po zapnutí.	Napájacie káble sa odpojili. ● Batéria je vybitá. ● Vypínač je poškodený	● Demontujte základňu, aby ste kábel správne pripojili. ● Nabíjanie. ● Vymeňte vypínač.
Abnormálny zvuk počutý po motore.	● Úspešnosť skrutky čerpadla sú uvoľnené.	Uťahnite skrutky.
Dochádza k úniku k dno základne	● Vstupné a výstupné hadice čerpadla sú prasknuté alebo uvoľnené v spojoch.	● Demontujte základňu a dotiahnite svorku hadice; Oprava.
Slabá atomizácia	● Postrekovací otvor bol upchatý. ● Postrekovací otvor a rozdeľovacia dosička sú upchaté. ● Postrekovacia plachta je namontovaná neoprávne. ● Filtračné sito bolo upchaté. ● Na spojoch hadíc došlo k úniku. ● Batéria je takmer vybitá	● Odstráňte cudzie predmety. ● Vyčistite postrekovací otvor a dotiahnite fóliu a deliacu fóliu. ● Vymeňte plachtu. ● Vyčistite. ● Dotiahnite. ● Ak alarm nefunguje, vymeňte ho; nabite. ● Odstráňte trysku alebo postrekovaciu tyč na vypustenie vzduchu.

6

7. Schéma konštrukcie a tabuľka s údajmi



8

10. Zoznam balenia

S/N	Opis	Množstvo (ks)	Poznámky
1	Hlavná jednotka postrekovača	1	Dodatočné diely vrátane rozperného spoju viacúčelových hlavice postrekovača sú k dispozícii pre voľiteľné nákup.
2	Návod	1	
3	tesniaci krúžok	1	
4	kužeľová postrekovacia tryska	1	
5	štvorotvorová nastaviteľná tryska	1	
6	Sektorová hmlňová tryska	1	
7	dvojité tryska 30°	1	
8	Kryt otvoru	2	
9	Maska	1	
10.	Osvedčenie o zhode	1	
11	Záručný list	1	

10