


Nožnice na živý plot s lítiovou batériou

Návod na obsluhu




O nožniciach na živý plot s lítiovou batériou

Vitajte pri výbere ekologických, účinných a prenosných lítiovo-iónových nožníc na živý plot. Tento výrobok spoločnosť vyvinula v reakcii na národnú politiku nízkej uhlíkovej stopy a ochrany životného prostredia. Spoločnosť úplne samostatne skúma, vyvíja, navrhuje a vyrába novú generáciu ekologických, energeticky úsporných a účinných nožníc na živý plot. Tento výrobok je úplne vyspelým novým výrobkom našej spoločnosti, ktorý bol vyvíjaný, navrhovaný a overovaný praktickou prevádzkou počas mnohých rokov. Výrobok. Výrobok má pekný dizajn a ľahko sa obsluhuje, je vhodný na obsluhu jednou osobou a jedným strojom. Tento výrobok využíva ekologickú ochranu životného prostredia na úsporu energie a vysokú pracovnú účinnosť, preto je vašou najlepšou voľbou na tvarovanie kríkov vo veľkých záhradách. Dobrá voľba.

Bezpečnostné upozornenia a preventívne opatrenia.

1. Obsluha musí pracovať striktne podľa návodu na obsluhu;
2. Je prísne zakázané zasahovať do pohyblivých alebo prevodových častí stroja;
3. Počas prevádzky je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia;
4. Keď sa stroj nepoužíva, včas odpojte napájanie;
5. Počas prevádzky je prísne zakázané používať stroj na iných osobách;
6. Umiestnite výstražné štítky bezpečnostných opatrení na čepele a iné pohyblivé časti;
7. Je prísne zakázané používať ho počas búrok;



Návod na použitie výrobku

Tento výrobok je kompaktný, má vysoký výkon a využíva súčasnú pokročilú konštrukciu bezkefkového motora. Má funkcie ochrany proti podpätiu, ochrany proti nadprúdu a prehriatiu:

1. Ochrana proti podpätiu: Ak sa batéria nenabije včas, stroj sa používa určitý čas, kým napätie batérie neklesne na určitú úroveň; potom sa stroj nespustí;
2. Ochrana proti nadprúdu: Ide o druh ochrany proti preťaženiu. Keď prúd stúpne, stroj sa automaticky ochráni, aby sa predišlo spáleniu po dosiahnutí určitej úrovne;
3. Ochrana proti prehriatiu: Dlhodobá prevádzka stroja spôsobuje zahrievanie elektronických súčiastok v regulátore. Regulátor vydá pokyny na ochranu. Po ochladení elektronických súčiastok sa stroj

Vráti do normálneho stavu.


Vďaka vyššie uvedenej ochrane sa životnosť motora výrazne predĺži. Poznámka:

Vyššie uvedená ochrana sa zapína a vypína

Po zapnutí stroja ho možno normálne používať.

Poznámka: Je prísne zakázané zameniť kladný a záporný pól napájania tohto výrobku, inak dôjde k spáleniu regulátora motora. Zástrčka N do dávaná s týmto výrobkom je kladná a L je záporná.

Schéma konštrukcie



1. Všetko príslušenstvo



2. Na predmontáž rukoväti zarovnajte jej montážne rozhranie so zodpovedajúcou drážkou na stroji a potom pevne zatlačte nadol, kým bezpečne nezapadne na svoje miesto.



4. Namontujte a utiahnite skrutky na oboch stranách rukoväti.



3. Namontujte a utiahnite skrutky na oboch stranách rukoväti.



5. Inštalácia batérie a bezpečnostná kontrola: Po inštalácii jemne potiahnite batériu, aby ste sa uistili, že je bezpečne zaistená na svojom mieste a neuvolní sa.

· \ Rozsah použitia

Plotostrih na lítiovú batériu je vhodný pre rastlinné škôlky, záhrady a komunitné priestory úprava zelene. Stroj je prenosný a efektívny pri používaní. Vysoká miera výrazne znižuje pracovnú náročnosť.

= \ Bezpečnostné pokyny

1 Pred použitím si pozorne a podrobne prečítajte návod, aby ste predišli bezpečnostným nehodám. Po prečítaní návod riadne uschovajte, aby bol kedykoľvek k dispozícii.

2. Nasledujúce osoby nesmú tento stroj používať

(1) Opité osoby;

(2) Osoby s duševným ochorením;

(3) Deti a tehotné ženy;

(4) Osoby, ktoré nemôžu normálne pracovať v dôsledku únavy, choroby, alergie na lieky, atď.,

(5) a ďalšie osoby, ktoré z určitých dôvodov nemôžu používať stroje;

3. Ochrana počas prevádzky

(1) Počas prevádzky noste nohavice s dlhými nohavicami a tesnými, mierne užšími manžetami;

(2) Noste čiapku so šiltom a ochranné okuliare;

(3) Počas kontroly a údržby noste rukavice;

(4) Počas prevádzky je prísne zakázané nosiť papuče, sandále, obuv s klzkou podrážkou a inú obuv s možným bezpečnostným rizikom.

IV. Bezpečnostné opatrenia

1. Pred prevádzkou vykonajte kontrolu. V prípade potreby nastavenia alebo zistenia nezrovnalostí poverte opravou predajňu.

2. Nepribližujte sa k zdroju ohňa ani neumývajte stroj vodou, aby nedošlo ku skratu.

3. Miesto, ktoré je potrebné skontrolovať pred uvedením do prevádzky.

Kontrolovaná položka	Obsah kontroly	Riešenie
Vonkajší vzhľad	Či nie je vonkajší povrch poškodený alebo uvoľnený	Spevniť
Upevňovacie prvky	Či sa neuvoľnili alebo nespádli	Dotiahnuť
Čepel	Či nie sú zuby rezačky zaoblené, popraskané alebo deformované	Vymeniť
	Či je na čepeli mazací olej	Olejovanie
	Či je medzera čepele správna	Nastavenie
Rukoväť	Či je rukoväť upevnená	Nastavenie
Batéria	Či má batéria dostatok energie. Po nepretržitej práci ju treba nabiť.	
Linkový konektor	Či je konektor kabeláže batérie pevne pripojený	Nastavenie
Spínač	Či je hlavný spínač funkčný	Opraviť alebo vymeniť

五、. Pokyny na obsluhu a bezpečnostné opatrenia

(1) Pokyny na inštaláciu

1. Otvorte baliacu škatuľu a vyberte telo stroja;
2. Nainštalujte úplne nabitú batériu;
3. Odstráňte ochranný kryt čepele;
4. Súčasne stlačte spínač A a spínač B, aby ste začali pracovať;
5. Začnite pracovať;

(2) Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke

1. Nastavujte medzeru medzi čepeľami podľa potreby a čepeľ pravidelne olejujte a mažte v pravidelných časových intervaloch;
2. Udržiavajte prsty mimo čepele plotostrihača, aby ste predišli zraneniu;
3. Po nepretržitej práci je potrebné zariadenie nabiť;
4. Záručná doba tohto výrobku je 1 rok. Zariadenie nerozoberajte sami, v opačnom prípade záruka zaniká;
5. Ak sa napájanie nepoužíva, je potrebné ho raz mesačne nabiť;
6. Po skončení práce okamžite vypnite hlavný vypínač, aby ste

náhodne nezranili iné osoby alebo nepoškodili predmety;

六、 Bežné poruchy a metódy ich odstraňovania

- (1) Ak je zaťaženie príliš veľké, musí zostať v rámci menovitého rozsahu používania;
- (2) Skontrolujte, či je pripojovací kábel batérie pevne pripojený;
- (3) Skontrolujte, či je spínač funkčný;
- (4) Skontrolujte, či z batérie neuniká elektrolyt;

Séria plotostrihov

Nová generácia energeticky úsporných,
ekologických a efektívnych nových produktov